

Technischer Vergleich

Benefits

DTC	4/50	3/38	3/25
Brennweite	50 mm	38 mm	25 mm
Sichtfeld auf 100 m	15,4 m	12,3 m	18,4 m
Digitaler Zoom	0,65 × / 1 ×	1 ×	
Auflösung Sensor	640 × 512 px	384 × 288 px	
Pixelabstand Sensor	12 µm		
NETD Wert	≤ 25 mK	≤ 28 mK	
Auflösung Display	1.024 × 768 px		
Displaytyp	AMOLED		
Akkulaufzeit	5 Std.	10 Std.	
Livestream Video Photo	Ja	-	
Gewicht	680 g	650 g	560 g
Weitere Features	<ul style="list-style-type: none"> - Einschieß-Assistent - Individualisierbar über die ZEISS Hunting App - Bis zu vier Profile für verschiedene Zielfernrohre - Voreingestellte Beobachtungsmodi - Kalibrierwarnung - Feineinstellung Helligkeit / Kontrast 		

Reichweite

DTC 4/50	2.635 m
DTC 3/38	1.950 m
DTC 3/25	1.300 m

Extreme Genauigkeit

ZEISS DTC 3 & 4

Der Einschieß-Assistent der Hunting-App berechnet Korrekturwerte und richtet das DTC 3&4 basierend darauf aus. Lediglich die Entfernung und die Trefferlage des Schusses in die App eingeben. Der Assistent berechnet anschließend selbständig die Korrekturwerte und richtet das Display neu aus. Berechnungen der Klicks sind somit überflüssig.



ZEISS Hunting App

Die kostenlose App, die alle Funktionen vereint.

Die ZEISS Hunting App steht Jägerinnen und Jägern als Mobile App und als Web App am Desktop zur Verfügung. Sie bietet neben der Vielzahl hilfreicher Features zur Vorbereitung und Dokumentation der Jagd auch die Möglichkeit, Reviere gemeinsam mit Anderen zu verwalten. So wird die Organisation und Kommunikation im Revier noch einfacher. Auch Tagebucheinträge, ballistische Profile und Daten zur Ausrüstung können mit Freunden in der App geteilt werden.



Dashboard



Ballistik



Jagdtagebuch



Wetterinformationen



Connected Products



Jagdreviere



News



Sharing



ZEISS Hunting App
hier kostenlos
herunterladen

*Die Darstellungen zeigen ein Anwendungsbeispiel, das in Verbindung mit Schusswaffen waffen- und jagdrechtlichen Verboten und Ausnahmeverboten unterliegt. Eine Verwendung in Verbindung mit Schusswaffen ist nur bei Vorliegen einer waffen- und jagdrechtlichen Erlaubnis zulässig. Die dargestellte Schusswaffe ist nicht Teil unseres Angebotes. Ihr Erwerb setzt eine Erlaubnis voraus.

Treffsicherheit maximiert.

Mit ZEISS Vorsatzgeräten.

DE_52_035_00571 000000-2643-406

Anwendungsbeispiel – waffen- und jagdrechtliche Verbote beachten!



Seeing beyond

Ein Gerät für mehrere Zielfernrohre

Dank des hochwertigen DTC-Adapters ermöglicht die Kombination aus Vorsatzgerät und Zielfernrohr eine außerordentliche Wiederholgenauigkeit. Bis zu vier Profile für verschiedene Zielfernrohre lassen sich sowohl über die App als auch direkt auf der ZEISS DTC 4/50 speichern. Das ermöglicht einen reibungslosen Wechsel des Wärmebildvorsatzgeräts zwischen verschiedenen Zielfernrohren.



ZEISS DTC 4 640 × 512-Sensor

NEU!

Das **DTC 4/50 Wärmebild-Vorsatzgerät** sorgt für maximale Treffsicherheit. Der große 640×512-Sensor überzeugt mit einem empfindlichen NETD-Wert. Dies erzeugt ein scharfes und klares Bild, so dass Sie durch die optimierte Detailerkennung sowohl im Wald als auch im freien Feld sicher einen Schuss abgeben können.



ZEISS DTC 3 384 × 288-Sensor

Das **ZEISS DTC 3** bietet hochwertige, optimal auf Wärmestrahlung abgestimmte Germaniumobjektive, die neueste Generation der 12- μ m-Sensoren, ein großes HD AMOLED Display sowie eine herausragende Bildverarbeitung. Das garantiert absolute Detailerkennbarkeit und höchste Präzision.