

**Die Nacht
im Griff haben.**
Mit intuitiver
Ergonomie.



**Die neue
ZEISS DTI 3/35
Wärmebildkamera**



zeiss.de/waermebild

Seeing beyond

Die erste Wärmebildkamera von ZEISS. ZEISS DTI 3/35.

Die reizvollsten Jagdmomente ergeben sich oftmals nach Sonnenuntergang – wenn die Schatten der Nacht dem Wild natürliche Tarnung bieten. Zeit, diese Momente sichtbar zu machen.

Mit der ZEISS DTI 3/35 bringt ZEISS eine speziell für die Jagd entwickelte Wärmebildkamera auf den Markt. Ihre hervorragende Optik liefert auch bei Dunkelheit detailreiche Bilder, ermöglicht ein sicheres Ansprechen und maximiert den Jagderfolg.

Die ZEISS DTI 3/35 sorgt auch unter widrigen Lichtbedingungen für einmalige Jagderlebnisse und unvergessliche Momente. Das ergonomische Design mit der intelligenten Anordnung der Steuerungstasten ermöglicht eine ausgezeichnete Handhabung und eine intuitive Bedienung des Geräts. Das hochauflösende HD-LCOS-Display, kombiniert mit den 0,5-Zoom-Stufen, liefert detailreiche Bilder für sicheres Ansprechen. So erschließt sich eine völlig neue Dimension des Jagens!





Livestreaming via ZEISS Hunting App

Über die ZEISS Hunting App können Daten von der Wärmebildkamera direkt auf ein Smartphone mittels WLAN übertragen und Jagderlebnisse im Livestream verfolgt werden.



Präziser Zoom

Die feine, stufenweise Einstellung des Zooms in 0,5er-Schritten ermöglicht die perfekte Kombination aus Vergrößerung und Detailerkennbarkeit für sicheres Ansprechen.



Perfekte Ergonomie



Dank des ErgoControl Bedienkonzepts mit einer intelligenten Positionierung der Tasten kann jede Funktion intuitiv angesteuert werden. Die optimal geformten Bedienelemente lassen sich schnell erfassen – auch bei Dunkelheit und Kälte.

An-/Aus-Taste

Video | Foto

Zoom | Menü-Navigation

Menü | Farbmodi



Hervorragende Optik in gewohnter ZEISS Qualität

Das hochauflösende HD-LCOS-Display liefert detailreiche Bilder für sicheres Ansprechen – auch bei völliger Dunkelheit und Kälte.



Neu!

Nachts auf die Jagd zu gehen, ist eine besondere Herausforderung: Der essenziell wichtige Sehsinn ist stark eingeschränkt und das Risiko erfolglos zu bleiben oder gar eine Fehlentscheidung zu treffen damit groß. Zeit, die Nacht in den Griff zu bekommen – mit der ZEISS DTI 3/35: Die herausragende Wärmebildkamera mit intuitivem ErgoControl Bedienkonzept, die von Jagdexperten für Jäger entwickelt wurde.



Modell	DTI 3/35
Optik	
Brennweite	35 mm / F1.0
Objektivtyp	Germanium
Reichweite	~ 1.235 m (nach Berechnungsmethode von Johnson; laut Anforderung)
Sichtfeld Okular in ° (subjektives Sichtfeld)	Diagonal: 30,25°
Sichtfeld Objektiv in m bei 100 m	Horizontal: 19 m
Sichtfeld Objektivseite in ° (horizontal × vertikal)	10,7° × 8° (diagonal 13,3 °)
Optische Vergrößerung	2,5×
Maximaler digitaler Zoom	4×
Zoom-Schritte	In 0,5er-Schritten: 1,0× – 4,0×
Sensor	
Auflösung Sensor	384 × 288 px
Pixelabstand Sensor	17 µm
Bildfrequenz	50 Hz
Display	
Auflösung Display	1.280 × 960 px
Displaytyp	LCOS
Elektronik	
Schnittstellen	USB: Laden + Datenübertragung WLAN: Datenübertragung
Akku	Lithium-Ionen
Akkulaufzeit	7 Std.
Externe Spannungsversorgung	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (USB)
Interner Speicher	15 GB
Video / Bild / Livestream-Funktion	Ja
WLAN-Frequenz	2,4 GHz
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Verbindung mit anderen Geräten	ZEISS Hunting App oder USB
Allgemein	
Schutzart	IP 66 (geschützt gegen Starkregen)
Betriebstemperaturbereich	– 10 °C bis +40 °C
Länge × Breite × Höhe	193 mm × 60 mm × 65 mm
Gewicht	450 g
Bestellnummer	527010

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

Carl Zeiss AG

Consumer Products

73446 Oberkochen | Germany

Phone: +49 800 934 77 33 | Fax: +49-7364-204-045

Email: consumerproducts@zeiss.com

www.zeiss.com/consumer-products